




1 Connect the power adapter and turn on your computer

De netadapter aansluiten en uw computer aanzetten

Brancher l'adaptateur secteur et mettre votre ordinateur sous tension

Conecte o adaptador de energia e ligue seu computador


Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo



2 Finish Windows setup

Overschakelen naar tabletmodus | Basculer en mode tablette

Transformar em modo Tablet | Transformar a modo de tableta



Enable security and updates

Beveiliging en updates inschakelen

Activer la sécurité et les mises à jour

Ative a segurança e atualizações

Activar seguridad y actualizaciones




Connect to your network

Verbinding maken met uw netwerk

Vous connecter au réseau

Conecte-se à internet

Conectarse a la red



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Aanmelden bij uw Microsoft-account of een lokale account maken

Vous connecter à votre compte Microsoft ou créer un compte local

Entre na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Acceda a su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

3 Explore resources

Hulpbronnen gebruiken | Explorer les ressources

Explorar recursos | Explorar recursos



Help and Tips

Help en tips | Aide et astuces

Ajuda e Dicas | Ayuda y sugerencias



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Meu Dell | Mi Dell



Register your computer

Uw computer registreren | Enregistrer votre ordinateur

Registre seu computador | Registrar el equipo

Shortcut keys

Sneltoetsen | Raccourcis clavier

Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

Switch to external display

Naar extern beeldscherm schakelen

Basculer vers un moniteur externe

Alternar para monitor externo

Cambiar a la pantalla externa

Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen

Activer/désactiver le sans fil

Ligar/desligar a rede sem fio

Activar/desactivar la función inalámbrica

Show battery meter

Batterijmeter weergeven | Afficher la jauge de la batterie

Mostrar o medidor de bateria | Mostrar medidor de la batería

Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité

Reduzir o brilho | Disminuir brillo



Increase brightness
Helderheid vergroten | Augmenter la luminosité
Aumentar o brilho | Aumentar brillo



Toggle keyboard backlight
Achtergrondverlichting van het toetsbord in-/uitschakelen
Basculer le rétro-éclairage du clavier
Alternar a luz de fundo do teclado



Play previous track or chapter
Vorig nummer of hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent



Play/pause
Afspelen/pauzeren | Lire/pause
Reproduzir/Pausar | Reproducir/Pausar



Play next track or chapter
Volgend nummer of hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant



Decrease volume level
Volume verlagen | Diminuer le volume sonore
Reduzir o nível do volume | Reducir el nivel del volumen



Increase volume level
Volume verhogen | Augmenter le volume sonore
Aumentar o nível do volume | Aumentar el nivel del volumen



Mute audio
Geluid dempen | Couper le son
Sem áudio | Silenciar el audio

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op dell.com/support.

REMARQUE: Pour plus d'informations, voir *Spécifications* sur dell.com/support.

NOTA: Para mais informações, veja as *Especificações* no site dell.com/support.

NOTA: Para más información, consulte *Especificaciones* en dell.com/support.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produit and manuels
Manuais e suporte de produtos
Soporte del producto y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Normas e segurança | Normativa y Seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type

Model en type voor regelgeving
Modèle et type réglementaires
Modelo e tipo de normas
Modelo y tipo normativo

P20S

P20S002

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo do computador | Modelo de equipo

XPS 9Q33

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):


Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P20S
Voltaje de alimentación	100 V CA–240 V CA
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,30 A
Voltaje de salida	19,50 VCC
Consumo de corriente de salida	2,31 A
País de origen	Hecho en China


Features

Kenmerken | Fonctionnalités | Características | Funciones



1. Digital array microphones (2)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Windows button
6. Screen-rotation lock button
7. Headset port
8. Power switch
9. Volume-control buttons
10. Left speaker
11. Left-click area
12. Right-click area
13. NFC-sensor area
14. Right speaker
15. Battery-status lights (5)
16. Battery-status button
17. USB 3.0 port with PowerShare
18. USB 3.0 port
19. Mini-DisplayPort
20. Power-adaptor port
21. Service Tag and regulatory labels

1. Digitale array-microfoons (2)
2. Statuslampje camera
3. Camera
4. Omgevingslichtsensor
5. Windows-knop
6. Vergrendelingsknop voor schermrotatie
7. Headsetpoort
8. Aan-uitschakelaar
9. Volumeknoppen
10. Linkerluidspreker
11. Gebied voor linksklikken
12. Gebied voor rechtsklikken
13. NFC-sensorgebied
14. Rechterluidspreker
15. Batterijstatuslampjes (5)
16. Batterijstatusknop
17. USB 3.0-poort met PowerShare
18. USB 3.0-poort
19. Mini-DisplayPort
20. Poort voor netadapter
21. Serviceplaatje en wettelijke labels



Transform to Tablet Mode

Overschakelen naar tabletmodus | Basculer en mode tablette
Transformar em modo Tablet | Transformar a modo de tableta

